



## ระบบไฟ Channel A ไฟตั้งค่าที่ 640 วัตต์ (Default)

กด SET ค้าง 2 วิ เพื่อแสดง Cursor สีแดง

กด ลูกศร เลื่อนซ้าย/ขวา เพื่อ เลือก ช่องค่า ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

กด ลูกศร บน/ล่าง เพื่อปรับ ช่องค่า นั้นๆ

## ปรับความสว่างไฟ

สามารถปรับความสว่างไฟ ได้สองรูปแบบ เปอร์เซ็น หรือ กำลังวัตต์

สามารถปรับความสว่างต่ำสุดได้ที่ 30%-100% หรือ 192-640W (+ 5% หรือ +- 10W)

## ปรับเวลาเปิด/ปิด อัตโนมัติ:

On: 08:00น และ ตีถูกนั้น คือการ SET เวลาไฟเปิด ตอน 8 โมงเช้า ของห้องปลูก

Off: 16:00น และ ตีถูกนั้น คือการ SET เวลาไฟปิด ตอน 4 โมงเย็น ของห้องปลูก

ตั้งปรับ ความสว่าง ระดับความสว่าง เมื่อ อุณหภูมิ หรือ ความชื้น มากกว่าที่กำหนด

Off: 30 C (เมื่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ มากกว่า 30 องศาเซลเซียส ระบบไฟจะปรับความสว่างลงมาเป็น 50%)

Off: 95 %RH (เมื่อเซ็นเซอร์วัดความชื้น มากกว่า 95%RH ระบบไฟจะปรับความสว่างลงมาเป็น 50%)